ACCU-CHEK® Aviva

Roche

Start her

Kort vejledning

ACCU-CHEK®

⚠ ADVARSEL

- Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen til dit Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat. Brugsanvisningen indeholder vigtige håndterningsanvisninger og nærmere oplysninger.
- Fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug.

Oversigt over apparatet

1. Tænd/Sluk/Set-knap
2. Display
3. Højre- og venstrepil-knapper
4. Teststrimmelindgang
5. Batteridæksel
6. Infrarødt vindue

Klargøring af fingerprikkeren

1



Gør dig bekendt med Accu-Chek FastClix fingerprikkeren.

2

Tag lancettromlen ud af etuiets lomme.

1 lancettromle = 6 lancetter

BEMÆRK
Hver lancettromle indeholder 6 sterile lancetter.

3

Fjern hætten ved at trække den lige af. Vrid ikke hætten.

⚠ ADVARSEL
Skub ikke lancettromlen ind i fingerprikkeren samtidig med, at du trykker på udløserknappen eller holder fingerprikkeren, så udløserknappen hviler mod en overflade, f.eks. en bordplade. Dette kan eventuelt have til følge, at lancetten bliver udløst, og du risikerer at blive stukket.

4

Isæt lancettromlen i fingerprikkeren med den hvide ende forrest. Skub lancettromlen helt ind, indtil den klikker på plads.

BEMÆRK
Fjern ikke lancettromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt, da lancettromlen ikke kan genbruges, hvis den har været taget ud af fingerprikkeren.

5

Sæt hætten på fingerprikkeren igen. Sørg for, at positioneringshakket i hætten og forhøjningen på fingerprikkeren griber ind i hinanden.

6

Vælg den ønskede indstiksdybde. Start ved 2. Hvis du har ret tyk hud, skal du vælge et højere tal.

Når du er klar til at måle...

Sådan bruges fingerprikkeren: Tryk på udløserknappen; fingerprikkeren lades og udløses med kun 1 klik.

Udførelse af en blodsukkermåling

1

Vask og tør hænderne, før du udfører en blodsukkermåling.

2

Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet.

3

Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt.

4



Isæt teststrimlen i apparatet i pilenes retning, indtil apparatet bipper.

Der vises et blinkende blodtrådssymbol.

5

Tryk fingerprikkeren fast mod siden af din fingerspids, og tryk på udløserknappen for at give dig selv et prik i fingeren.

6



Lad enden af teststrimlen berøre blodtråben. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen.

Apparatet bipper, og ⧗ blinker, når der er tilstrækkeligt blod i teststrimlen.

Målresultatet vises i displayet efter 5 sekunder.

Før du er færdig...

skal du klargøre fingerprikkeren til næste måling. Drej skyderen frem og tilbage en gang for at gå til den næste lancet. Indikatoren viser antallet af disponible lancetter.

Fejlmeddelelser

Hvis der på noget tidspunkt vises en af nedenstående fejlmeddelelser i displayet, skal du straks se kapitel 5, Display- og fejlmeddelelser, i brugsanvisningen.

E-1 Teststrimlen er multigvis beskadiget eller ikke isat korrekt. Fjern teststrimlen, og isæt den igen, eller udskift den, hvis den er beskadiget.

E-3 Dit blodsukker er multigvis ekstremt højt, eller der kan være skult en fejl med apparatet eller teststrimlen. Hvis dit målresultat stemmer overens med, hvordan du har det, skal du straks kontakte din diabetesbehandler. Hvis dit målresultat ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gentage blodsukkermålingen. Se kapitel 2, Uformalie blodsukkermålinger, i brugsanvisningen. Hvis det andet målresultat heller ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du udføre en kontrolmåling med kontrolvæske og en ny teststrimmel. Hvis kontrolresultatet ligger inden for det acceptable område, skal du kontrolere fremgangsmåden for målingen og gentage blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. Hvis E-3-fejlmeddelelsen vises igen efter blodsukkermålingen, er dit blodsukkermålresultat multigvis ekstremt højt og ligger over systemets måleområde. **Kontakt straks din diabetesbehandler.** Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, skal du se kapitel 4, Sådan fortolkes kontrolresultater, der ligger uden for det acceptable område, i brugsanvisningen.

E-4 Der blev ikke suget tilstrækkeligt blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen til at udføre en måling, eller dråben blev tilført, efter at målingen var startet. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-6 Teststrimlen blev tilført blod eller kontrolvæske, inden det blinkende dråbesymbol blev vist i displayet. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-7 Der opstod en elektronisk fejl, eller i sjældne tilfælde blev en brugt teststrimmel fjernet og isat igen. Sluk apparatet, og tænd det igen, eller tag batteriet ud i 20 sekunder, og isæt det igen. Udfør en blodsukker- eller kontrolmåling.

E-8 Temperaturen ligger over eller under det anbefalede område for systemet. Se pakningsindlægget til teststrimlerne for brugsbetingelser for systemet. Flyt til et sted, hvor forholdene er passende, vent i 5 minutter, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen. Apparatet må ikke opvarmes eller afkøles kunstigt.

E-9 Batteriet er ved at være opbrugt. Udskift batteriet nu. Hvis meddelelsen vises igen, efter at batteriet er blevet udskiftet, skal du fjerne batteriet igen, trykke på en vilkårlig knap og isætte batteriet igen.

E-10 Klokkeslæt og dato er måske forkert indstillet. Kontrollér, at klokkeslæt og dato er korrekt, og justér om nødvendigt indstillingerne.

BEMÆRK
Kontakt Roche, hvis fejlmeddelelsen vises igen.

SENESTE OPDATERING: 2013-04

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.
© 2015 Roche Diabetes Care
070545210 01(02)-0815

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
Roche USA – 53980
X4/1 – 070545210 01(02) – Black
Roche USA – 53980
X4/2 – 070545210 01(02) – Cyan
Roche USA – 53980
X4/3 – 070545210 01(02) – Magenta
Roche USA – 53980
X4/4 – 070545210 01(02) – Yellow

ACCU-CHEK® Aviva

Roche

Start her

Kort bruksanvisning

ACCU-CHEK®

⚠ ADVARSEL

- Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke bruksanvisningen til Accu-Chek Aviva-blodsukkermåleapparatet. Bruksanvisningen inneholder viktige brukerveiledninger og tilleggsinformasjon.
- Blodprøvetakeren er kun beregnet til personlig bruk.

Oversikt over apparatet

1. På/Av/Set-knapp
2. Skjerm
3. Høyre- og venstre-piknapper
4. Teststrimmelspor
5. Batteridekseln
6. Infrarødt (IR-) vindu

Klargjøre blodprøvetakeren

1

Gjør deg kjent med Accu-Chek FastClix-blodprøvetakeren.

2

Ta ut lansettrommelen fra lommen på etuiet.

MERK
Hver lansettrommel inneholder 6 sterile lansetter.

3



Fjern hetten ved å trekke den av. Ikke vri på hetten.

⚠ ADVARSEL
Du må ikke sette inn lansettrommelen i blodprøvetakeren samtidig som du trykker på utløserknappen, eller holde blodprøvetakeren slik at utløserknappen hviler mot et underlag, som en bordplate. Dette kan utløse lansetten og forårsake personskade.

4

Sett inn lansettrommelen med den hvite enden først i blodprøvetakeren. Skyv lansettrommelen helt inn til den klikker seg på plass.

MERK
Ikke fjern lansettrommelen før alle 6 lansettene er opprbrukt, fordi lansettrommelen ikke kan brukes på nytt når den har blitt fjernet fra blodprøvetakeren.

5

Sett hetten tilbake på blodprøvetakeren. Kontroller at innsnittet på hetten er innrettet med forhøyningen på blodprøvetakeren.

6

Velg ønsket stikkedybde. Start på 2. For tykkere hud dreier du til et høyere nummer.

Når du er klar for en måling...

Bruke blodprøvetakeren: Når du trykker på utløserknappen, klargjøres blodprøvetakeren og stikker med 1 klikk.

Utføre en blodsukkermåling

1

Vask og tørk hendene før du utfører en blodsukkermåling.

2

Kontroller utløpsdatoen på teststrimmelboksen. Ikke bruk teststrimler som har gått ut på dato.

3

Ta ut en teststrimmel fra teststrimmelboksen. Sett lokket ordentlig på teststrimmelboksen.

4



Sett teststrimmelen inn i apparatet i pilenes retning til apparatet piper.

Et blinkende bloddråpesymbol vises.

5

Trykk blodprøvetakeren fast mot kanten av fingertuppen, og trykk på utløserknappen for å stikke deg i fingeren.

6



La enden av teststrimmelen berøre blodråpen. Ikke påfør blod på teststrimmelens overside.

Apparatet piper og ⧗ blinker når teststrimmelen har fått nok blod.

Måleresultatet vises på skjermen etter 5 sekunder.

Før du avslutter...

Klargjør blodprøvetakeren til neste måling. Skyv spaken over og tilbake én gang for å gå videre til neste lansett. Kontrollvinduet viser antallet gjenværende lansetter.

Feilmeldinger

Hvis noen av feilmeldingene nedenfor på et tidspunkt vises på skjermen, må du umiddelbart lese kapittel 5, Skjerm- og feilmeldinger, i bruksanvisningen.

E-1 Teststrimmelen kan være skadet eller ikke satt inn riktig. Ta ut teststrimmelen og sett den inn igjen, eller bytt den hvis den er skadet.

E-3 Blodsukeret ditt kan være svært høyt, eller det har oppstått en feil med apparatet eller teststrimmelen. Hvis målieresultatet stemmer overens med hvordan du føler deg, må du kontakte lege/diabetessykepleiere din umiddelbart. Hvis målieresultatet ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du gjenta blodsukkermålingen. Les kapittel 2, Uventede blodsukkerresultater, i bruksanvisningen. Hvis det andre målieresultatet ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du utføre en kontrollmåling med kontrollløsning og en ny teststrimmel. Hvis kontrollresultatet er innenfor det akseptable området, kontroller om du følgte fremgangsmåten for målingen og gjenta blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. Hvis E-3-meldingen fortsatt vises etter blodsukkermålingen, kan blodsukkerresultatet ditt være svært høyt og over systemets måleområde. **Kontakt lege/diabetessykepleieren din umiddelbart.** Hvis kontrollresultatet ikke er innenfor det akseptable området, les kapittel 4, Tolke kontrollresultater som er utenfor det akseptable området, i bruksanvisningen.

E-4 Du har tilført for lite blod eller kontrollløsning på teststrimmelen for målingen, eller dråpen ble tilført etter at målingen var startet. Kast teststrimmelen og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen.

E-6 Du tilførte blod eller kontrollløsning på teststrimmelen før det blinkende dråpesymbolet ble vist på skjermen. Kast teststrimmelen og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen.

E-7 Det har oppstått en elektronisk feil, eller i sjeldne tilfeller kan en brukt teststrimmel ha vært fjernet og satt inn igjen. Slå apparatet av og på igjen, eller ta ut batteriet i 20 sekunder og sett det inn igjen. Utfør en blodsukker- eller kontrollmåling.

E-8 Temperaturen er over eller under temperaturen som systemet fungerer i. Se pakningsvedlegget til teststrimlene for informasjon om systemets brukstemperatur. Flytt apparatet til et sted der forholdene er passende, vent 5 minutter og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen. Ikke varm opp eller kjøl ned apparatet på en kunstig måte.

E-9 Batteriet er nesten oppbrukt. Bytt batteriet nå. Hvis meldingen vises etter at batteriet er skiftet, må du ta ut batteriet igjen, trykke på hvilken som helst knapp på apparatet og sette inn batteriet igjen.

E-10 Klokkeslettet og datoen kan være feil. Kontroller klokkeslettet og datoen, og utfør endringer om nødvendig.

MERK
Kontakt Roche hvis feilmeldingen fortsatt vises.

SIST OPPDATERT: 2013-04

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA og FASTCLIX er varemerker for Roche.
© 2015 Roche Diabetes Care
070545210 01(02)-0815