ACCU-CHEK® Guide

Roche

DE

Start her

Kort vejledning

ACCU-CHEK®

⚠ ADVARSEL

- Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen til dit Accu-Chek Guide blodsukkerapparat. Brugsanvisningen indeholder vigtige håndteringsanvisninger og nærmere oplysninger.
- Fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug.

Oversigt

1. Display
2. Tilbage-knap
3. Pil op- og pil ned-knap
4. Tænd/Sluk/Set/OK-knap
5. Teststrimmelindgang med lys
6. Batteridæksel
7. Micro USB-port
8. Teststrimmeludskubber

Indstilling af sprog og tidsformat

1

Tænd apparatet ved at trykke kort på. **Language** (sprog) vises. Tryk på eller for at fremhæve det ønskede sprog. Tryk på.

2

Tidsformat vises. Tryk på eller for at fremhæve **12 timer** (am/pm) eller **24 timer**. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til **Hovedmenu**.

Klargøring af fingerprikkeren

1

Gør dig bekendt med Accu-Chek FastClix-fingerprikkeren.

2

Tag lancettromlen ud af etuiets lomme.

BEMÆRK
Hver lancettromle indeholder 6 sterile lancetter.

3

Fjern hætten ved at trække den lige af. Vrid ikke hætten.

⚠ ADVARSEL
Skub ikke lancettromlen ind i fingerprikkeren samtidig med, at du trykker på udløserknappen eller holder fingerprikkeren, så udløserknappen hviler mod en overflade, f.eks. en bordplade. Dette kan eventuelt have til følge, at lancetten bliver udløst, og du risikerer at blive stukket.

4

Isæt lancettromlen i fingerprikkeren med den hvide ende forrest. Skub lancettromlen helt ind, indtil den klikker på plads.

BEMÆRK
Fjern ikke lancettromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt, da lancettromlen ikke kan genbruges, hvis den har været taget ud af fingerprikkeren.

5

Sæt hætten på fingerprikkeren igen. Sørg for, at positioneringshakket i hætten og forhøjningen på fingerprikkeren griber ind i hinanden.

6

Vælg den ønskede indstikscydede. Start ved 2. Hvis du har ret tyk hud, skal du vælge et højere tal.

Når du er klar til at måle...

Sådan bruges fingerprikkeren: Tryk på udløserknappen; fingerprikkeren lades og udløses med kun 1 klik.

Udførelse af en blodsukkermåling

1

Vask og tør hænderne, før du udfører en blodsukkermåling.

2

Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet.

3

Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt.

4



Før den metalliske ende af teststrimlen ind i apparatet.

Apparatet tændes. **Forbereder måling** vises.

5

Tryk fingerprikkeren fast mod siden af din fingerspids, og tryk på udløserknappen for at give dig selv et prik i fingeren.

6

Lad teststrimlens **gule kant** berøre blodråben. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen.

Analyserer vises, når der er tilstrækkeligt blod i teststrimlen.

Måleresultatet vises i displayet efter mindre end 4 sekunder.

Før du er færdig...

skal du klargøre fingerprikkeren til næste måling. Drej skyderen frem og tilbage en gang for at gå til den næste lancet. Indikatoren viser antallet af disponible lancetter.

Gå til adressen www.accu-chek.com for at finde apps til diabeteskontrol, som er kompatible med dit blodsukkerapparat.

SENESTE OPDATERING: 2017-12

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.

© 2018 Roche Diabetes Care

07656912002-0318
07656912001(02)-0318

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 76470
V4/1 – 07656912002
07656912001(02) – Black
Roche USA – 76470
V4/2 – 07656912002
07656912001(02) – Cyan
Roche USA – 76470
V4/3 – 07656912002
07656912001(02) – Magenta
Roche USA – 76470
V4/4 – 07656912002
07656912001(02) – Yellow

Approved according to ISO9241/210Pl_rev4
The Signature will not be printed!
Production
LAN SCHUSTN2 - Mar 28, 2018
IPM GREENK4 - Mar 28, 2018
PM/LAB BOVACODE - Mar 29, 2018
GD/LAY CANNONS3 - Apr 02, 2018

ACCU-CHEK® Guide

Roche

Start her

Kort bruksanvisning

ACCU-CHEK®

ADVARSEL

- Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke bruksanvisningen til Accu-Chek Guide-blodsukkerapparatet. Bruksanvisningen inneholder viktige brukerveiledninger og tilleggsinformasjon.
- Blodprøvetakeren er kun beregnet til personlig bruk.

Oversikt

1. Skjerm
2. Tilbake-knapp
3. Opp- og Ned-piltaster
4. På/Av/Innstillings/OK-knapp
5. Teststrimmelspor med lys
6. Batteridekseln
7. Mikro-USB-port
8. Teststrimmelutstøter

Stille inn språk og tidsformat

Slå apparatet på ved å trykke kort på. **Language** (språk) vises. Trykk eller for å utheve ønsket språk.
Trykk.

Tidsformat vises. Trykk eller for å utheve **12 timer** (am/pm) eller **24 timer**. Trykk for å angi alternativet og gå tilbake til **Hovedmenny**.

Klargjøre blodprøvetakeren

Gjør deg kjent med Accu-Chek FastClix-blodprøvetakeren.

Ta ut lansettrommelen fra lommen på etuiet.

MERK
Hver lansettrommel inneholder 6 sterile lansetter.

Fjern hetten ved å trekke den av. Ikke vri på hetten.

ADVARSEL
Du må ikke sette inn lansettrommelen i blodprøvetakeren samtidig som du trykker på utløserknappen, eller holde blodprøvetakeren slik at utløserknappen hviler mot et underlag, som en bordplate. Dette kan utløse lansetten og forårsake personskade.

Sett inn lansettrommelen med den hvite enden først i blodprøvetakeren. Skyv lansettrommelen helt inn til den klikker seg på plass.

MERK
Ikke fjern lansettrommelen før alle 6 lansettene er oppbrukt, fordi lansettrommelen ikke kan brukes på nytt når den har blitt fjernet fra blodprøvetakeren.

Sett hetten tilbake på blodprøvetakeren. Kontroller at innsnittet på hetten er innrettet med forhøyningen på blodprøvetakeren.

Velg ønsket stikkedybde. Start på 2. For tykkere hud dreier du til et høyere nummer.

Når du er klar for en måling...

Bruke blodprøvetakeren: Når du trykker på utløserknappen, klargjøres blodprøvetakeren og stikker med 1 klikk.

Utføre en blodsukkermåling

Vask og tørk hendene før du utfører en blodsukkermåling.

Kontroller utløpsdatoen på teststrimmelboksen. Ikke bruk teststrimler som har gått ut på dato.

Ta ut en teststrimmel fra teststrimmelboksen. Sett lokket ordentlig på teststrimmelboksen.



Sett inn den metalliske enden av teststrimmelen i apparatet.

Apparatet slås på. **Forberedelse til måling** vises.

Trykk blodprøvetakeren fast mot kanten av fingertuppen, og trykk på utløserknappen for å stikke deg i fingeren.

Før dråpen inntil **den gule kanten** på teststrimmelens front. Ikke påfør blod på teststrimmelens overside.

Analyserer vises når teststrimmelen har fått nok blod.

Måleresultatet vises på skjermen etter mindre enn 4 sekunder.

Før du avslutter...

Klargjør blodprøvetakeren til neste måling. Skyv spaken over og tilbake en gang for å gå videre til neste lansett. Kontrollvinduet viser antallet gjenværende lansetter.

Sjekk www.accu-chek.com for å finne apparet for diabeteskontroll som er kompatible med blodsukkerapparatet ditt.

SIST OPPDATERT: 2017-12

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE og FASTCLIX er varemerker for Roche.

© 2018 Roche Diabetes Care
07656912002-0318
07656912001(02)-0318